

Datenblatt:

Montageanleitung AIR-board® acoustic

1. Zu verklebende vertikale Paneelkanten mit dem Reiniger „8968 Surface Cleaner“ reinigen. Bitte Hinweise im Technischen Datenblatt und im Sicherheitsdatenblatt beachten.
2. Vor dem Aufbringen des VHB-Klebebandes die Kanten mit dem „Primer 94“ primern. Bitte Hinweise im Technischen Datenblatt und im Sicherheitsdatenblatt beachten. Es ist hilfreich, den Primer in die mitgelieferte HDPE-Flasche umzufüllen und mit dem ebenfalls mitgelieferten Filzapplikator aufzutragen.
3. VHB-Doppelklebeband auf die Kantenbereiche zwischen den Steckverbindern aufbringen und mit angemessenem Druck anpressen.
4. Paneele fügen und mit angemessenem Druck anpressen.
5. Edelstahlseil auf benötigte Länge abschneiden
6. Edelstahlseil in Edelstahl-Deckenbefestiger mit 2,5er Imbusschlüssel fixieren. (Imbusschlüssel ist nicht Teil des Lieferumfanges)
7. Anderes Ende des Edelstahlseiles durch die mit Plexiglasröhrchen verstärkten Löcher an den oberen Rändern der Paneele führen.
8. Fixierung der Edelstahlseilschleufe mit Edelstahlseilklemme und 2,5er Imbusschlüssel.
9. Bohren der Löcher an der Decke für Befestigung der Deckenbefestiger.
(Tipp: Verwendung einer Kartonschablone, an der die Befestigungspunkte zuvor angezeichnet wurden)
10. Befestigung der Trennwand mittels Edelstahlbefestiger an der Decke. Die zu verwendenden Schrauben (max. M5) und Dübel sind entsprechend dem Deckenmaterial zu wählen. (Schrauben und Dübel sind nicht Teil des Lieferumfanges) Die verklebte mehrteilige Wand sollte mit mehreren Personen vorsichtig gehandelt werden, um die Klebeverbindungen nicht zu stark zu belasten.
11. Nachjustieren der Seillängen mittels Edelstahlseilklemme.

